



## REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estación: TAURIPAMPA  
Nombre de Localidad: TAURIPAMPA  
Fecha: 01/04/2026 - 01/04/2026  
Dirección: LA CANTUTA  
ID site: 363699  
CRQ: CRQ000000046590

### Sticker Año mantenimiento



01/04/2026  
12°36'54.348"S 76°9'44.952"W  
363699

### Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



### INSPECCIÓN VISUAL

#### ANTES



01/04/2026  
12°36'54.276"S 76°9'44.811"W  
363699

#### DURANTE



01/04/2026  
12°36'54.36"S 76°9'45.156"W  
363699

#### DESPUES



01/04/2026  
12°36'54.372"S 76°9'44.832"W  
363699

### LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

#### ANTES



01/04/2026  
12°36'54.452"S 76°9'44.132"W  
363699

#### DURANTE



01/04/2026  
12°36'54.426"S 76°9'44.919"W  
363699

#### DESPUES



01/04/2026  
12°36'54.378"S 76°9'44.945"W  
363699

### AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

#### ANTES



01/04/2026  
12°36'54.342"S 76°9'44.904"W  
363699

#### DURANTE



01/04/2026  
12°36'54.288"S 76°9'44.862"W  
363699

#### DESPUES



01/04/2026  
12°36'54.312"S 76°9'45.072"W  
363699





| CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA |        |                                                                                                |
|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPAT                                   | Estado |                                                                                                |
| Puesta a Tierra                        | OK     | Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)   |
| Puesta a Tierra                        | OK     | Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder) |
| Pararrayos                             | OK     | Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo                                     |
| Equipos                                | OK     | Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra                                  |
| Estructuras                            | OK     | Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra                             |
| Puesta a Tierra                        | OK     | Verificar limpieza y ajustes mecánicos                                                         |