



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: QUINTAY
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 22/03/2026 - 22/03/2026
Direccion: CP QUINTAY
ID site: LI5728
CRQ: CRQ000000039602

Sticker Año mantenimiento



22/03/2026
11°5'22.278"S 77°10'1.002"W
LI5728 QUINTAY

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



22/03/2026
11°5'22.734"S 77°10'0.78"W
LI5728 QUINTAY

DURANTE



22/03/2026
11°5'22.662"S 77°10'1.008"W
LI5728 QUINTAY

DESPUES



22/03/2026
11°5'22.824"S 77°10'1.02"W
LI5728 QUINTAY

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



22/03/2026
11°5'22.686"S 77°10'0.984"W
LI5728 QUINTAY

DURANTE



22/03/2026
11°5'22.986"S 77°10'1.134"W
LI5728 QUINTAY

DESPUES



22/03/2026
11°5'22.818"S 77°10'1.122"W
LI5728 QUINTAY

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



22/03/2026
11°5'22.5"S 77°10'0.942"W
LI5728 QUINTAY

DURANTE



22/03/2026
11°5'22.746"S 77°10'0.972"W
LI5728 QUINTAY

DESPUES



22/03/2026
11°5'22.752"S 77°10'0.99"W
LI5728 QUINTAY



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos