



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: PAMPA DE ANIMAS
Nombre de Localidad: SANTA MARIA
Fecha: 16/04/2026 - 16/04/2026
Direccion: CENTRO POBLADO PAMPA DE ANIMAS
ID site: LI5374
CRQ: CRQ000000053490

Sticker Año mantenimiento



16/04/2026
11°7'2.478"S 77°32'43.494"W
LI5374 PAMPA DE ANIMAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS


Mapa



Dirección
R36, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°7'2.42724"
Longitud
W 77°32'43.44972"
Fecha
16/4/2026 11:47 a.m.
Altitud
163 yd a.s.l
Distancia
5 yd


VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




16/04/2026
11°7'2.478"S 77°32'43.494"W
LI5374 PAMPA DE ANIMAS

DURANTE



16/04/2026
11°7'2.478"S 77°32'43.494"W
LI5374 PAMPA DE ANIMAS


DESPUES



16/04/2026
11°7'2.478"S 77°32'43.494"W
LI5374 PAMPA DE ANIMAS

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



16/04/2026
11°7'2.478"S 77°32'43.494"W
LI5374 PAMPA DE ANIMAS

DURANTE



16/04/2026
11°7'2.478"S 77°32'43.494"W
LI5374 PAMPA DE ANIMAS

DESPUES



16/04/2026
11°7'2.478"S 77°32'43.494"W
LI5374 PAMPA DE ANIMAS

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




16/04/2026
11°7'2.478"S 77°32'43.494"W
LI5374 PAMPA DE ANIMAS

DURANTE



16/04/2026
11°7'2.478"S 77°32'43.494"W
LI5374 PAMPA DE ANIMAS

DESPUES



16/04/2026
11°7'2.478"S 77°32'43.494"W
LI5374 PAMPA DE ANIMAS

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobre tensiones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos