



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: JESUS_DEL_VALLE
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 06/05/2026 - 06/05/2026
Direccion: CP JESUS DEL VALLE
ID site: LI5031
CRQ: CRQ000000062598

Sticker Año mantenimiento



06/05/2026
11°30'51.057"S 77°11'43.965"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



06/05/2026
11°30'51.216"S 77°11'44.128"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

DURANTE



06/05/2026
11°30'51.249"S 77°11'44.080"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

DESPUES



06/05/2026
11°30'51.249"S 77°11'44.102"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



06/05/2026
11°30'51.313"S 77°11'44.094"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

DURANTE



06/05/2026
11°30'51.355"S 77°11'44.117"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

DESPUES



06/05/2026
11°30'51.312"S 77°11'44.066"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




06/05/2026
11°30'51.216"S 77°11'43.937"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

DURANTE



06/05/2026
11°30'51.218"S 77°11'43.937"W
LI5031 JESUS DEL VALLE

DESPUES



06/05/2026
11°30'51.189"S 77°11'43.916"W
LI5031 JESUS DEL VALLE



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos