



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES


Nombre de la Estacion: HUAMANTANGA
Nombre de Localidad: HUAMANTANGA
Fecha: 17/06/2026 - 17/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO HUAMANTANGA
ID site: LI4223
CRQ: CRQ00000084942

Sticker Año mantenimiento



17/06/2026
11°30'08.001"S 76°45'00.651"W
LI4223 HUAMANTANGA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



17/06/2026
11°30'07.900"S 76°45'00.644"W
LI4223 HUAMANTANGA

DURANTE



17/06/2026
11°30'08.002"S 76°45'00.644"W
LI4223 HUAMANTANGA

DESPUES



17/06/2026
11°30'07.986"S 76°45'00.652"W
LI4223 HUAMANTANGA

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



17/06/2026
11°30'07.953"S 76°45'00.609"W
LI4223 HUAMANTANGA

DURANTE



17/06/2026
11°30'07.967"S 76°45'00.703"W
LI4223 HUAMANTANGA


DESPUES



17/06/2026
11°30'07.960"S 76°45'00.683"W
LI4223 HUAMANTANGA


PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



17/06/2026
11°30'07.905"S 76°45'00.603"W
LI4223 HUAMANTANGA

DURANTE



17/06/2026
11°30'07.905"S 76°45'00.603"W
LI4223 HUAMANTANGA

DESPUES



17/06/2026
11°30'07.905"S 76°45'00.603"W
LI4223 HUAMANTANGA

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general