



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: QUINTAY
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 19/06/2026 - 19/06/2026
Direccion: CP QUINTAY
ID site: LI5728
CRQ: CRQ000000084894

Sticker Año mantenimiento



19/06/2026
11°05'22.166"S 77°10'01.606"W
LI5728 QUINTAY

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



19/06/2026
11°05'22.166"S 77°10'01.606"W
LI5728 QUINTAY

DURANTE



19/06/2026
11°05'22.166"S 77°10'01.606"W
LI5728 QUINTAY

DESPUES



19/06/2026
11°05'22.166"S 77°10'01.606"W
LI5728 QUINTAY

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



19/06/2026
11°05'22.166"S 77°10'01.606"W
LI5728 QUINTAY

DURANTE



19/06/2026
11°05'22.166"S 77°10'01.606"W
LI5728 QUINTAY

DESPUES



19/06/2026
11°05'22.166"S 77°10'01.606"W
LI5728 QUINTAY

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



19/06/2026
11°05'22.131"S 77°10'01.606"W
LI5728 QUINTAY

DURANTE



19/06/2026
11°05'22.115"S 77°10'01.606"W
LI5728 QUINTAY

DESPUES



19/06/2026
11°05'22.133"S 77°10'01.606"W
LI5728 QUINTAY



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos