



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra


Nombre de la Estacion: AMBAR
Nombre de Localidad: AMBAR
Fecha: 22/06/2026 - 22/06/2026
Direccion: CENTRO POBLADO AMBAR
ID site: LI5272
CRQ: CRQ00000087840

Sticker Año mantenimiento



22/06/2026
10°45'23.233"S 77°16'24.014"W
LI5272 AMBAR

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



22/06/2026
10°45'23.233"S 77°16'24.014"W
LI5272 AMBAR

DURANTE



22/06/2026
10°45'23.233"S 77°16'24.014"W
LI5272 AMBAR

DESPUES



22/06/2026
10°45'23.233"S 77°16'24.014"W
LI5272 AMBAR

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



22/06/2026
10°45'23.233"S 77°16'24.014"W
LI5272 AMBAR

DURANTE



22/06/2026
10°45'23.233"S 77°16'24.014"W
LI5272 AMBAR

DESPUES



22/06/2026
10°45'23.233"S 77°16'24.014"W
LI5272 AMBAR

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



22/06/2026
10°45'23.217"S 77°16'24.142"W
LI5272 AMBAR

DURANTE



22/06/2026
10°45'23.197"S 77°16'24.044"W
LI5272 AMBAR

DESPUES



22/06/2026
10°45'23.242"S 77°16'24.049"W
LI5272 AMBAR



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos