



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra


Nombre de la Estacion: HUANCAYA
Nombre de Localidad: HUANCAYA
Fecha: 07/07/2026 - 07/07/2026
Direccion: CENTRO POBLADO HUANCAYA
ID site: LI5628
CRQ: CRQ000000095573

Sticker Año mantenimiento



07/07/2026
12°11'59.749"S 75°47'47.577"W
LI5628 HUANCAYA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



07/07/2026
12°11'59.805"S 75°47'47.501"W
LI5628 HUANCAYA

DURANTE



07/07/2026
12°11'59.785"S 75°47'47.403"W
LI5628 HUANCAYA

DESPUES



07/07/2026
12°11'59.865"S 75°47'47.821"W
LI5628 HUANCAYA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



07/07/2026
12°11'59.887"S 75°47'47.403"W
LI5628 HUANCAYA

DURANTE



07/07/2026
12°11'59.770"S 75°47'47.568"W
LI5628 HUANCAYA

DESPUES



07/07/2026
12°11'59.865"S 75°47'47.821"W
LI5628 HUANCAYA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



07/07/2026
12°11'59.887"S 75°47'47.403"W
LI5628 HUANCAYA

DURANTE



07/07/2026
12°11'59.877"S 75°47'47.590"W
LI5628 HUANCAYA

DESPUES



07/07/2026
12°11'59.791"S 75°47'47.821"W
LI5628 HUANCAYA



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos