




REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: EL ANGEL MACATON
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 20/07/2026 - 20/07/2026
Direccion: CP EL ANGEL MACATON
ID site: LI5005
CRQ: CRQ000000103007

Sticker Año mantenimiento



20/07/2026
11°32'05.393"S 77°12'38.013"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



20/07/2026
11°32'05.393"S 77°12'38.013"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

DURANTE



20/07/2026
11°32'05.393"S 77°12'38.013"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

DESPUES



20/07/2026
11°32'05.393"S 77°12'38.013"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



20/07/2026
11°32'05.462"S 77°12'37.932"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

DURANTE



20/07/2026
11°32'05.462"S 77°12'37.932"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

DESPUES



20/07/2026
11°32'05.462"S 77°12'37.932"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



20/07/2026
11°32'05.393"S 77°12'38.013"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

DURANTE



20/07/2026
11°32'05.393"S 77°12'38.013"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

DESPUES



20/07/2026
11°32'05.393"S 77°12'38.013"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general