




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: EL TREBOL
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 14/09/2026 - 14/09/2026
Direccion: CP EL TREBOL
ID site: LI5819
CRQ: CRQ000000128932

Sticker Año mantenimiento



14/09/2026
11°30'03.784"S 77°14'09.714"W
LI5819 EL TREBOL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



14/09/2026
11°30'04.007"S 77°14'09.714"W
LI5819 EL TREBOL

DURANTE



14/09/2026
11°30'02.064"S 77°14'09.635"W
LI5819 EL TREBOL

DESPUES



14/09/2026
11°30'02.064"S 77°14'09.635"W
LI5819 EL TREBOL

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



14/09/2026
11°30'04.007"S 77°14'09.714"W
LI5819 EL TREBOL

DURANTE



14/09/2026
11°30'02.064"S 77°14'09.635"W
LI5819 EL TREBOL

DESPUES



14/09/2026
11°30'04.007"S 77°14'09.635"W
LI5819 EL TREBOL

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



14/09/2026
11°30'04.007"S 77°14'09.635"W
LI5819 EL TREBOL

DURANTE



14/09/2026
11°30'02.304"S 77°14'09.635"W
LI5819 EL TREBOL

DESPUES



14/09/2026
11°30'04.007"S 77°14'09.635"W
LI5819 EL TREBOL



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos